



Baterija: 4 x AAA - Alkalna ili NiMH

Stavljanje baterija:

1. Provjerite je li svjetiljka isključena i odvijte stražnji čep (A).
2. Izvadite stare baterije i stavite nove pazeći na pravilan polaritet. Nove baterije umetnite sukladno oznakama polariteta (+) i (-) na držaču baterija. Pripazite da sve tri baterije umetnete kako je opisano jer ukoliko to ne napravite, moglo bi doći do oštećenja svjetiljke.
3. Ponovno zavijte stražnji čep. Svjetiljka je sada spremna za uporabu.
4. Po zamjeni baterija, postavke svjetiljke vraćaju se na **Višenamjensku uporabu**.

Usmjeravanje:

Glava s jednoručnim pritiskom i povlačenjem (D)

Brzo i jednostavno usmjeravanje

Zaključavanje usmjeravanja:

Okrenite Glavu (D) u smjeru kazaljke na satu

Usmjeravanje se zaključava

Okrenite Glavu (D) obrnuto od smjera kazaljke na satu

Usmjeravanje se otključava



Postavke svjetiljke: Višenamjenske (MP) / Kampiranje i vanjska uporaba (CO) / Taktičke (T) postavke



Višenamjenske postavke (MP):

Kada je svjetiljka isključena, pritisnite prekidač za podešavanje (C) 3 puta u 2 sekunde. Svjetiljka dva puta zasvijetli za potvrdu postavke	Svjetiljka je postavljena za Višenamjensku uporabu - jako, srednje i slabo svjetlo
Pritisak do kraja (B)	Svjetlo upaljeno (100%) ---> Svjetlo ugašeno - ovo su zadane postavke
Lagani pritisak (B)	Uključen trenutni prekidač
Kada se svjetlo upali, pritisnite (C) za podešavanje svjetline	Svjetlo upaljeno (100%) ---> Svjetlo upaljeno (40%) ---> Svjetlo upaljeno (5%) (ciklus se ponavlja)
Pritisnite (C) kad je svjetiljka ugašena	Trenutno bljeskanje. Ako je pritisnuto više od 5 sekundi, bljeskanje ostaje uključeno. Ponovno pritisnite za isključivanje bljeskanja
Pritisnite (C) kada je svjetlo upaljeno	Pritisnite Prekidač za podešavanje i držite više od 3 sekunde kako biste uključili bljeskanje. Bljeskanje ostaje uključeno dok ponovo ne pritisnete prekidač za podešavanje. Svjetiljka se vraća na jaku postavku svjetla



Postavke za kampiranje i vanjsku uporabu (CO) :

Kada je svjetiljka isključena, pritisnite prekidač za podešavanje (C) 5 puta u 2 sekunde. Svjetiljka dva puta zasvijetli za potvrdu postavke	Svjetiljka je postavljena za kampiranje i vanjsku uporabu - slabo, srednje i jako svjetlo
Pritisak do kraja (B)	Svjetlo upaljeno (5%) ---> Svjetlo ugašeno - ovo su zadane postavke
Lagani pritisak (B)	Uključen trenutni prekidač
Kada se svjetlo upali, pritisnite (C) za podešavanje svjetline	Svjetlo upaljeno (5%) ---> Svjetlo upaljeno (40%) ---> Svjetlo upaljeno (100%) (ciklus se ponavlja)
Pritisnite (C) kad je svjetiljka ugašena	Trenutno bljeskanje. Ako je pritisnuto više od 5 sekundi, bljeskanje ostaje uključeno. Ponovno pritisnite za isključivanje bljeskanja
Pritisnite (C) kada je svjetlo upaljeno	Pritisnite Prekidač za podešavanje i držite više od 3 sekunde kako biste uključili bljeskanje. Bljeskanje ostaje uključeno dok ponovo ne pritisnete prekidač za podešavanje. Svjetiljka se vraća na jaku postavku svjetla



Taktičke postavke (T) :

Kada je svjetiljka isključena, pritisnite prekidač za podešavanje (C) 7 puta u 2 sekunde. Svjetiljka dva puta zasvijetli za potvrdu postavke	Svjetiljka je postavljena za kampiranje i vanjsku uporabu - samo jako svjetlo
Pritisak do kraja (B)	Svjetlo upaljeno (100%) ---> Svjetlo ugašeno - ovo su zadane postavke
Lagani pritisak (B)	Uključen trenutni prekidač
Kada se svjetlo upali, pritisnite (C) za podešavanje svjetline	Svjetlo je podešeno samo na 100 %
Pritisnite (C) kad je svjetiljka ugašena	Trenutno bljeskanje. Ako je pritisnuto više od 5 sekundi, bljeskanje ostaje uključeno. Ponovno pritisnite za isključivanje bljeskanja
Pritisnite (C) kada je svjetlo upaljeno	Pritisnite Prekidač za podešavanje i držite više od 3 sekunde kako biste uključili bljeskanje. Bljeskanje ostaje uključeno dok ponovo ne pritisnete prekidač za podešavanje. Svjetiljka se vraća na jaku postavku svjetla



Značajke:

- Postavke svjetiljke : 3 - Višenamjenske / Kampiranje i vanjska uporaba / Taktičke, što omogućava prilagodljivost i korištenje u različitim situacijama
- Načini rada svjetla : 3 – Jako / srednje/ slabo + bljeskanje i uključen trenutni prekidač
- Usmjeravanje / zaključavanje : Jednostavno jednoručno trenutno usmjeravanje sa zaključavanjem usmjeravanja
- Dva prekidača za jednostavnost korištenja i rada
- Tijelo svjetiljke je od izdržljivog aluminija zrakoplovne kvalitete s nehabajućom anodiziranom zaštitnom oblogom
- Zaštita polariteta i PWM regulacija za točne postavke svjetla
- Uspravno stajanje i dizajn protiv kotrljanja

Specifikacije:

Lumeni	: 400 lm / 200 lm / 20 lm
Kandele	: 4850 cd
Duljina svjetlosnog snopa	: 135 m
Vrijeme rada	: 1 h 30 min / 5 h 15 min / 48 h
Vodootpornost	: IPX4
Otpornost na udarce	: 1,5 m
Baterija	: 4 x AAA - Alkalna ili NiMH
LED žarulja	: Cree XP-G2
Težina	: 149 g bez baterija
Dimenzije	: 129,7 x 39,5 mm

Sigurnosne upute i upozorenja

Predviđena namjena proizvoda

Molimo da u potpunosti pročitate upute prije rada s proizvodom zbog mogućih opasnosti od jake svjetlosti. Ovaj proizvod treba koristiti kao svjetiljku sukladno uputama.

Sigurnosne upute

Čuvajte proizvod na sigurnom mjestu podalje od djece. Nemojte progutati sitne dijelove. Ovaj proizvod nije pogodan za djecu, a upute treba pažljivo pratiti kako biste izbjegli ozljede.

- Upotrebljavajte uređaj na temperaturama između -20 i 60 °C i nemojte ga izlagati izravnoj toplini i stalnoj sunčevoj svjetlosti.
- Izbjegavajte izloženost vlazi i/ili visokoj vlažnosti zraka.
- Izbjegavajte izloženost otapalima i/ili isparavanjima.
- Izbjegavajte dugotrajno izlaganje jakim vibracijama.
- Ne upotrebljavajte u eksplozivnoj atmosferi ili drugim područjima gdje je moguća prisutnost nepostojanih plinova.

Rukovanje i uporaba proizvoda

- Uređaj se ne smije upotrebljavati za pregled očiju (odnosno pregled zjenice). To može dovesti do trajnog oštećenja oka, a ako se posvijetli direktno u oči treba potražiti liječničku pomoć.
- Opasnost od ozljeda. Ne gledajte izravno u svjetlo. Nemojte svijetliti u oči ljudima ili životinjama.
- U skladu s propisom DIN EN 62471-1, LED žarulje ovog proizvoda spadaju u skupinu rizika 2. Opasnost od sljepoće. Opasnost plavog svjetla zbog optičkog zračenja (400....700 nm) je najveća i najviše ograničavajuća opasnost kod ovog proizvoda.
- Nemojte pokrivati proizvod kada radi kako ne bi došlo do prekomjernog nakupljanja topline.
- Nemojte ga grupirati s drugim ručnim svjetiljkama.
- Nemojte ni na koji način izazvati kratki spoj na proizvodu.
- Ako se proizvod neće upotrebljavati dulje vrijeme, molimo izvadite baterije iz uređaja.

Održavanje i popravci

- Nemojte pokušavati izmijeniti ili popraviti proizvod. Sve popravke mora izvršiti ovlašteno osoblje.
- Upotrebljavajte odgovarajuće baterije za proizvod. Nikad nemojte upotrebljavati alkalne / nepunjive baterije i punjive baterije zajedno.
- Baterije / punjive baterije odložite izvan dohvata djece.
- Nikad nemojte izlagati baterije / punjive baterije temperaturama od preko 60 °C (npr. direktnoj sunčevoj svjetlosti ili otvorenom plamenu).
- Ne izazivajte kratki spoj na baterijama / punjivim baterijama.
- Nemojte upotrebljavati nove (alkalne) ili popuno napunjene baterije (NiMH / Litij-ionske) zajedno s djelomično iskorištenim ili ispražnjenim baterijama.
- Ako se proizvod neće upotrebljavati dulje vrijeme, molimo izvadite baterije iz uređaja.
- Baterije odložite sukladno nacionalnim propisima.
- Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koji mogu oštetiti proizvod te čistite mekanom krpom kako biste izbjegli ogrebotine. Navoje i kontakte vijaka treba redovito čistiti kako biste izbjegli nakupljanje prljavštine što bi moglo utjecati na predviđenu funkciju proizvoda. Čistite brtve i povremeno ih podmažite.

Zamjena baterije

Kod zamjene baterije, isključite svjetiljku prije skidanja stražnjeg čepa (A) te stavljanja nove alkalne ili NiMH baterije. Zavijte stražnji čep kada su baterije pravilno postavljene sukladno navedenim oznakama polariteta na držaču baterija (+) i (-). Treba paziti da se baterije stave u skladu s polaritetom (pogledajte gore navedeno).