



Pre výmenu batérií odskrutkujte zadnú krytku proti smeru hodinových ručičiek

Batérie: 3 × AAA – alkalické alebo NiMH

Vloženie batérií:

1. Skontrolujte, či je svetidlo vypnuté a odskrutkujte zadnú krytku (A).
2. Vyberte starú batériu a vložte novú batériu, dbajte na správnu polaritu. Novú batériu vložte tak, aby jej polarita zodpovedala značkám (+) a (-) na držiaku batérie. Dbajte na správne vloženie batérie tak, ako je tu popísané, pretože nesprávne vloženie batérie môže svetidlo poškodiť.
3. Zadnú krytku opäť naskrutkujte. Svetidlo je teraz pripravené na použitie.

Obsluha:


Úplné stlačenie (B)	Zapnuté svetlo (100 %) ---> vypnuté svetlo
Čiastočné stlačenie (B)	Dočasne zapnuté
Pri zapnutom svetle je možné stlačením © meniť jas	Zapnuté svetlo (100 %) ---> zapnuté svetlo (50 %) ---> zapnuté svetlo (7 %) (opakujúci sa cyklus)
Slačením (C) pri vypnutom svetle	Okamžitý stroboskop. Pri stlačení dlhšom ako 5 sekúnd zostane stroboskop zapnutý. Pre vypnutie stroboskopu stlačte tlačidlo znova
Slačením (C) pri zapnutom svetle	Pri stlačení tlačidla pre zmenu režimu dlhšie ako 3 sekundy sa aktivuje stroboskop. Stroboskop zostane zapnutý až do ďalšieho stlačenia tlačidla pre zmenu režimu. Svetidlo sa vráti do režimu silného svetelného výstupu

Fokus:

Vytiahnutím / zatahnutím hlavy svetla (D), ovládanie jednou rukou	Rýchla a jednoduchá zmena fokusu
---	----------------------------------

Uzamknutie fokusu:

Otočte hlavu (D) v smere hodinových ručičiek	Uzamkne nastavenie fokusu
Otočte hlavu (D) proti smeru hodinových ručičiek	Odemkne nastavenie fokusu





Vlastnosti:

- Svetelné režimy : 3 – silný/stredný/slabý + stroboskop a dočasné zapnutie
- Zmena fokusu / uzamknutie : Jednoduchá úprava fokusu jednou rukou s uzamykaním
- Dvojitý spínač pre jednoduché použitie a prevádzku
- Telo je vyrobené z leteckého hliníka a je opatrené odolným eloxovaným ochranným povrchom
- Ochrana proti prepólovaniu a PWM reguláciu pre presný svetelný výstup
- Stojanček na konci svietidla a úprava anti-roll (proti kotúľaniu)

Parametre:

Lumeny	: 300 lm / 150 lm / 20 lm
Kandely	: 4000 cd
Dosvit	: 120 m
Výdrž	: 2 h 30 min / 8 h 30 min / 28 h
Ochranný kryt	: IPX4
Nárazuvzdornosť	: 1,5 m
Batérie	: 3 × AAA – alkalické alebo NiMH
LED	: Cree XP-G2
Hmotnosť	: 115 g bez baterií
Rozmery	: 122,8 × 35 mm

Bezpečnostné pokyny a upozornenie

Zamýšľané použitie výrobku

Z dôvodu rizika vyplývajúceho z vysokej svietivosti si pred použitím tohto výrobku prečítajte celý návod na použitie. Tento výrobok sa používa ako svietidlo v súlade s návodom.

Bezpečnostné pokyny

Výrobok musí byť na bezpečnom mieste mimo dosahu detí. Neprehliťajte malé súčasti. Tento výrobok nie je vhodný pre deti a je potrebné dôsledne dodržiavať pokyny, aby nedošlo k zraneniu.

- Používajte prístroj v teplotnom rozmedzí medzi -20 a 60 ° C a nevystavujte ho priamemu teplu a stálemu slnečnému žiareniu.
- Nevystavujte výrobok vlhku a / alebo vysokej vzdušnej vlhkosti.
- Nevystavujte výrobok rozpúšťadlám a / alebo výparom.
- Nevystavujte výrobok dlhodobo silným vibráciám.
- Nepoužívajte výrobok vo výbušnom prostredí alebo iných priestoroch, kde sa môžu vyskytovať prchavé plyny.

Manipulácia s výrobkom a jeho používanie

- Zariadenie nesmie byť používané na vyšetrenie očí (tj. Testovanie zreníc). Mohlo by to viesť k trvalému poškodeniu zraku. Pokiaľ dôjde ku svieteniu do očí, je potreba vyhľadať lekársku pomoc.
- Nebezpečenstvo poškodenia zdravia. Nepozerajte sa priamo do svetla. Nesviette do očí ľuďom ani zvieratám.
- Podľa DIN EN 62471-1 zodpovedajú LED v tomto výrobku rizikovej skupine 2. Riziko oslepnutia. Nebezpečenstvo pôsobenia modrého svetla vo forme optického žiarenia (400 až 700 nm) je najvyšším a maximálnym rizikom, ktoré tento výrobok spôsobuje.
- Ak je výrobok zapnutý, nezakrývajte ho, aby nedošlo k nadmernému prehrievaniu.
- Nekombinujte s ďalšími svietidlami.
- Neskratujte tento výrobok žiadnym spôsobom.
- Ak nie je výrobok dlhší čas používaný, vyberte z neho batériu.

Údržba a opravy

- Nepokúšajte sa výrobok upravovať alebo opravovať. Všetky opravy musia byť vykonávané oprávnenými osobami.
- Používajte pre daný výrobok len správne batérie. Nikdy nepoužívajte spoločne alkalické / nedobíjacie batérie a dobíjacie batérie.
- Batérie / nabíjacie batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
- Nikdy nevystavujte batérie / nabíjacie batérie teplotám vyšším ako 60 ° C (napr. priame slnečné žiarenie alebo plameň).
- Neskratujte batérie / dobíjacie batérie.
- Nepoužívajte nové (alkalické) alebo plne nabité dobíjacie batérie (NiMH / Li-Ion) spolu s čiastočne použitými alebo vybitými batériami.
- Ak nie je výrobok dlhší čas používaný, vyberte z neho batériu.
- Batérie likvidujte v súlade s národnými predpismi.
- Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré by mohli výrobok poškodiť a na čistenie používajte mäkkú handričku, aby ste výrobok nepoškriabali. Závity a kontakty by sa mali pravidelne čistiť, aby nedošlo k usadzovaniu nečistôt, čo by mohlo mať vplyv na predpokladanú funkciu výrobku. Pravidelne čistite a mažte O-krúžky.

Výmena batérie

Pri výmene batérií svietidlo najskôr vypnite a potom odskrutkujte krytku (A) a vložte nové alkalické alebo NiMH batérie. Akonáhle sú batérie správne vložené podľa predpísaného označenia polarít (+) a (-) na držiaku batérií, zaskrutkujte krytku. Uistite sa, že sú batérie vložené v správnej polarite (Pozri vyššie).