



Batteria: 3 x AAA - Alcaline o NiMH

Inserimento delle batterie:

1. Assicurarsi che la lampada sia spenta e svitare il cappuccio terminale (A).
2. Rimuovere la vecchia batteria e installare quella nuova nella polarità corretta. Inserire la nuova batteria con la polarità corretta (+) e (-) indicata sul porta batteria. Installare con cura la batteria così come descritto per impedire che la lampada rimanga danneggiata.
3. Avvitare di nuovo il cappuccio terminale. La torcia adesso è pronta all'uso.

Funzionamento:

Premere a fondo il tasto (B)	Luce accesa (100%) ---> Luce spenta
Premere il tasto a metà (B)	Accensione momentanea
Premere a fondo il tasto ripetutamente (B)	Luce accesa (100%) ---> Luce accesa (50%) ---> Luce accesa (8%) ---> Luce stroboscopica ---> Luce spenta (il ciclo si ripete)





Caratteristiche:

- Modalità di illuminazione: 3 – Alta / media / bassa + luce stroboscopica e momentanea
- Messa a fuoco: Funzione di messa a fuoco immediata con una mano sola
- Resistente corpo in alluminio aeronautico con rivestimento protettivo anodizzato resistente all'usura
- Protezione della polarità e regolazione PWM per un fascio luminoso preciso
- Anti-rotolamento

Specifiche:

Lumen	: 300 lm / 150 lm / 25 lm
Candela	: 3720 cd
Lunghezza del fascio di luce	: 120m
Durata	: 2 h / 8 h 45 min / 27 h
Idrorepellente	: IPX4
Resistente agli urti	: 1,5 m
Batteria	: 3 x AAA - Alcaline o NiMH
Chip del LED	: Cree XP-G2
Peso	: 79 g senza batterie
Dimensioni	: 116,5 x 27 mm

Istruzioni di sicurezza e Avvertenze

Destinazione d'uso del prodotto

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il prodotto in quanto si potrebbe essere esposti a rischi a causa dell'elevata luminosità. Il prodotto deve essere utilizzato come torcia, così come indicato nelle istruzioni.

Istruzioni di sicurezza

Conservare il prodotto in un luogo sicuro lontano dalla portata dei bambini. Attenzione a non ingerire piccole parti. Il prodotto non è adatto ai bambini ed è necessario seguire attentamente le istruzioni per evitare lesioni.

- Utilizzare il dispositivo ad una temperatura compresa tra i - 20 e i 60°C ed evitare l'esposizione a calore diretto e ai raggi solari.
- Evitare l'esposizione all'umidità e/o all'elevata umidità.
- Evitare l'esposizione a solventi e/o vapori.
- Evitare l'esposizione prolungata a forti vibrazioni.
- Non utilizzare in atmosfere esplosive o in altre aree in cui possono essere presenti dei gas volatili.

Manipolazione e uso del prodotto

- Il dispositivo non può essere utilizzato per l'esame degli occhi (ad es. per l'esame delle pupille). Ciò potrebbe causare danni permanenti agli occhi e la necessità di assistenza medica nel caso in cui gli occhi venissero illuminati dalla luce.
- Rischio di lesioni. Non guardare direttamente la luce. Non illuminare gli occhi di persone o animali.
- In base allo standard DIN EN 62471-1, i LED di questo prodotto corrispondono ad un gruppo di rischio 2, Rischio di cecità. Il pericolo legato alla luce blu mediante radiazione ottica (400...700 nm) rappresenta il rischio più elevato e limitativo provocato da questo prodotto.
- Non coprire il prodotto quando lo si utilizza onde evitare un accumulo di calore eccessivo.
- Non incrociare con altre torce.
- Non cortocircuitare il prodotto in nessun modo.
- Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo, rimuovere le batterie dal dispositivo.

Manutenzione e riparazione

- Non tentare di modificare o riparare il prodotto. Qualsiasi riparazione deve essere eseguita da personale autorizzato.
- Utilizzare le batterie adeguate per il prodotto. Non utilizzare mai batterie alcaline/non ricaricabili insieme a batterie ricaricabili.
- Conservare le batterie/batterie ricaricabili fuori dalla portata dei bambini.
- Non esporre le batterie/batterie ricaricabili a temperature superiori ai 60°C (ad es. alla luce diretta del sole o a fiamme libere).
- Non cortocircuitare le batterie/batterie ricaricabili.
- Non utilizzare batterie nuove (alcaline) o completamente cariche (NiMH/Li-ion) insieme a batterie parzialmente scariche o scariche.
- Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo, rimuovere le batterie dal dispositivo.
- Smaltire le batterie conformemente alle linee guida nazionali.
- Non utilizzare prodotti per la pulizia che possano danneggiare il prodotto e, pulirlo con un panno morbido per evitare graffi. Le filettature della vite e i contatti devono essere puliti periodicamente per evitare l'accumulo di sporcizia che potrebbe alterare la funzionalità del prodotto. Pulire gli O-ring e applicare regolarmente un lubrificante.

Sostituzione della batteria

Per sostituire le batterie innanzitutto spegnere la lampada prima di rimuovere il cappuccio terminale (A) e installare le nuove batterie alcaline o batterie NiMH. Avvitare il cappuccio terminale dopo aver inserito correttamente la batteria con la polarità corretta come indicato sul porta batteria (+) e (-). Verificare con attenzione che le batterie siano state installate con la polarità corretta (vedi sopra)